









<p>1. Снимите резиновые обтекатели щеток легким движением пальцев, чуть согнув щетки.</p>	 
<p>2. Разместите нагреватели вдоль металлического поводка (металлические пластины) вставьте его в щель между резинкой и слегка подвиньте к концу щетки так, чтобы провода, соединяющие ленту, оказались под ограничительными колпачками.</p>	 
<p>3. Поместите весь нагреватель в щель между металлической пластиной и резинкой, входит плотно. 4. Соединительный провод нагревателя (черного или серого цвета с разъемами на конце) разместите под центральным креплением щетки.</p>	  
<p>5. Верните на место резинки обтекателей</p>	
<p>6. Пропустите провод внутри поводка стеклоочистителя и закрепите провода хомутами. Произведите подключение.</p>	